

ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN

Comment entretenir le WPC

APRÈS L'INSTALLATION

Rincez complètement votre structure de jardin ou votre écran de jardin à l'eau après l'installation. Cela permet de rincer les fibres détachées. Essayez toujours de le faire de manière aussi uniforme que possible pour l'ensemble de votre mur, afin d'obtenir plus rapidement une surface grisâtre uniforme.

NETTOYAGE DU WPC

Les bords blancs, les taches de graisse et les cercles disparaissent sous l'effet de la pluie et du soleil.

Les excréments d'oiseaux et l'urine des chiens ou des chats doivent être rincés à l'eau et éventuellement avec un dégraissant. Pour les murs qui ont été salis par la poussière ou les plantes voisines, il est préférable de n'utiliser que de l'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter à l'eau un peu de produit de bio-mousse ou de démoussant.

Les taches très tenaces, les rayures légères ou autres dommages mineurs peuvent être éliminés en frottant avec une brosse en cuivre souple selon le sens de la brosse ("veines") des planches WPC (horizontalement sur les murs et les écrans). Les différences de couleur et les rayures disparaissent ainsi. Après cela, rincez également à l'eau sur toute la surface.

POUR ÉVITER

N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression et ne frottez pas ou ne sablez pas les CPE. Ce dernier ne provoquera que des anneaux plus grands.

N'hésitez pas à vous rendre chez votre revendeur ou dans votre magasin de bricolage. Ils expliqueront les différentes possibilités.

Plus d'informations sur WPC ?

Consultez notre page d'information [sur le WPC ou le bois composite](#).